

HI981401N

壁挂式酸度 pH 连续测定仪



壁挂式，防水设计，操作便捷；pH4.01、7.01 一至两点酸度手动校准。配备 HI1286 酸度 pH 电极，PEI 材质，PTFE 防阻塞透析膜保护套，耐化肥溶液，土壤溶液中磷酸盐，硝酸盐等高浓度植物营养溶液的化学腐蚀，保证测量精准，延长电极使用寿命。适用于水培业、温室和园艺业酸度 pH 连续测定。

性能特点

- 新款外观设计，简单操作便捷
- 酸度手动 (pH4.01、7.01) 校准
- 最新的微电脑技术，专为连续测定设计，优良的防水性能
- 适用于持续监控水培业、温室和园艺业

技术参数

| | |
|--------------|---|
| 测量范围 | 0.0 to 14.0 pH |
| 解析度 | 0.1 pH |
| 测量精度 (@25°C) | ±0.2 pH |
| 校准模式 | 手动两点 (pH4.01、7.01) 校准 |
| 电极 | 标配含 HI1286PEI 材质酸度 pH 电极，BNC 接口，2 米线长；HI1283 不锈钢接地条，2 米线长 |
| 输入阻抗 | 10 ¹² Ohm |
| 电源模式 | 12VDC 电源适配器 |
| 使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122 °F)，RH max 100% |
| 尺寸重量 | 主机尺寸：86 x 110 x 43 mm，主机重量：150g |

基础配置

主机、HI1286 酸度 pH 电极、HI1283 不锈钢接地条、12VDC 电源适配器、中英文使用说明书