

HI981402

## 壁挂式报警设置酸度 pH 连续测定仪



壁挂式防水设计,报警LED灯,LCD显示屏。配置 HI1286PEI 材质酸度 pH 电极,耐化学腐蚀,独特 PTFE 防堵塞透析膜保护套设计,保证测量精准,延长电极使用寿命。手动两点校准,报警提醒功能,报警点设置范围为 3-11pH,超出设定点  $\pm 0.5$ pH 红色 LED 灯亮提醒。

### 性能特点

- 新款外观设计, LCD 屏幕显示, 简单操作便捷
- 手动两点 ( pH4.01、 7.01 ) 校准
- 报警功能, 报警点设置范围为 3-11pH
- 最新的微电脑技术, 专为连续测定设计, 优良的防水性能
- 适用于持续监控水培业、温室和园艺业的酸度 pH 参数

### 技术参数

测量范围	0.0 to 14.0pH
解析度	0.1pH
测量精度 (@25°C)	$\pm 0.2$ pH
报警设置	3.0 to 11.0 pH
输入阻抗	$10^{12}$ Ohm
解析度	0.1 pH
校准模式	手动两点 ( pH4.01、 7.01 ) 校准
pH 电极	HI1286PEI 材质酸度 pH 电极, BNC 接口, 2 米线长
报警提醒	超过设置报警点 $\pm 0.5$ pH, LED 灯将闪烁
电源模式	12VDC 电源适配器
使用环境	0 to 50°C ( 32 to 122 °F ), RH max 100%
尺寸重量	主机尺寸: 86 x 110 x 43 mm 主机重量: 150g

### 基础配置

主机、HI1286 酸度 pH 电极、12VDC 电源适配器、中英文使用说明书