

HI983302N

壁挂式电导率 EC 连续测定仪



壁挂式电导率 EC 连续测定仪，IP54 防水外壳，精巧机身，安装方便，操作便捷。配备内置温度传感器 EC 电极，读数自动温度补偿。手动单点校准（推荐选购 HI7031 电导率校准液）。测量范围 0.00-9.99mS/cm 适用于水培业、温室、园艺业和水处理等的样品持续监测。

性能特点

- 新款外观，IP54 防水设计
- 小巧机身，快速安装
- 大屏幕 LCD 显示，方便远距离读数
- 单点手动校准，维护简单
- 读数自动温度补偿，保证测量精准

技术参数

测量范围	0.00 to 9.99 mS/cm
解析度	0.01 mS/cm
测量精度 (@25°C)	±2% F.S.
校准模式	手动单点 (推荐：HI7031，1413 μS/cm) 校准
温度补偿	自动温度补偿，5 to 50°C
适用电极	标配含专用 HI7632 电导率 EC 电极，2m 线长
电源模式	12VDC 电源适配器
使用环境	0 to 50°C (32 to 122° F)，RH max 100%
尺寸重量	主机尺寸：86 x 110 x 43 mm；215g
基础配置	主机、内置温度传感器电导率 EC 电极、中英文使用说明书

* 选购电导率 EC/ 总固体溶解度 TDS 标准缓冲液请参见 72-74 页