



# HI9564、HI9565 防水型温湿度-露点测定仪



哈纳沃德仪器（北京）有限公司  
TEL: 4006681217  
企业QQ: 4006681217  
web : www.hannainst.cn  
E-mail : china@hannainst.cn



# 温湿度-露点测定仪



HI9565

- LCD大屏幕显示，轻松查看湿度、露点温度、温度测量读数
- 两按键设计，快速进行设置、°C或°F模式转换
- HI706023 聚丙烯温湿度探头，DIN接口
- 电池寿命指示和低电量提示
- 稳定标识设计，当读数达到稳定时，稳定标识将消失
- 自动关机设置，仪器在不使用8分钟后自动关闭，延长电池寿命。
- 符合IP67标准防水标准（防灰尘和水浸），便携两按键设计
- MIN，MAX值和HOLD指示灯提醒

**HI9564、HI9565**是专为测量温度和相对湿度而设计的便携式温湿度计；**HI9565**能够实现从温度和湿度计算出露点温度。

为了确保最大限度的防止湿度和冷凝水的影响，仪器被安装在防水外壳内。

HI706023 聚丙烯温湿度探头出厂已校准好，用户可直接使用。

## 技术参数

		HI9565	HI9564
湿度-RH	测量范围	0.0 to 100.0 % RH	
	解析度	0.1 % RH	
	精度	±2.5 % RH (0 to 90 % RH); ±3.5 % RH (90 to 100 % RH);	
露点温度 (仅HI9565)	测量范围	-20.0 to 60.0°C、-4.0 to 140.0°F	_____
	解析度	0.1°C、0.1°F	_____
	精度	±2°C / ±4°F (50 to 85 % RH、15 to 40°C) ±4.5 °C / ±9 °F (其他)	_____
温度	测量范围	-10.0 to 60.0°C / 14.0 to 140.0°F	
	解析度	0.1°C / 0.1°F	
	精度	±0.4 °C / ±0.8 °F	
其他	标配电极	HI706023 聚丙烯温湿度探头，DIN快速防水接口	
	电源模式	1.5V×3 AAA高性能电池	
	自动关机	手动设置8分钟、60分钟或者禁用三种自动关机模式	
	适用环境	0 to 60°C ( 32 to 140°F ) ; MAX98%RH, IP67防水标准	
	尺寸	154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2" )	
	重量	196 g (6.91 oz.)	
配置	主机，HI706023 ABS材质内置温度传感器温湿度探头，中英使用手册、HI721015定制专用包装盒		



HI9564



HI710028  
橙色防震防滑保护护套



HI710030  
绿色防震防滑保护护套



HI710029  
蓝色防震防滑保护护套

哈纳沃德仪器（北京）有限公司  
TEL : 4006681217  
企业QQ : 4006681217  
web : www.hannainst.cn  
E-mail : china@hannainst.cn

